МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
	**	Устойчивые при влажной обработке
	**	Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
	11111111	Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющим средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию	3yreck	Достаточная светостойкость
	34+1/2	Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
	***	Очень хорошая светостойкость
	0	Отличная светостойкость
Подгон по рисунку	→ 0	Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
	→	Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
	→ _←	Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
	↓I↑	Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея	<u> </u>	Клей наносится на обои
	- III	Клей наносится на поверхность стены
	4	Обои с уже нанесенным клейким покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
	·	Обои снимаются без остатка
	k	Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



Магазины Manders:

г. Киев, +38 (044) 289-53-89

(J) +7(800) 350-17-37



kraski@manders.ru

#manders_kraski



ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу фресок и фотообоев AFFRESCO



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФРЕСОК И ФОТООБОЕВ AFFRESCO

ПОЛГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Для монтажа фресок и фотообоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

MOHTAX Φ PECOK U Φ OTOOFOER OAHUM Π OAOTHOM



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным илателем.



2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.



4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.

МОНТАЖ ФРЕСОК И ФОТООБОЕВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОДНИМ ПОЛОТНОМ И ПОРЕЗАННЫХ НА РУЛОНЕ

Монтаж осуществляется по принципу поклейки фресок одним полотном, только предварительно на полу необходимо разложить все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.



 Начните монтаж с первого полотна композиции.



2. Последующие полотна поклейте стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок и фактуру.



3. Стык пригладьте узким валиком.



4. КСтык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен правильно.

ΛΟΗΤΑЖ ΦΡΕCOK AFFRESCO HA ΠΟΤΟΛΟ

Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера (можно использовать пленку для ремонта).



 Разложите полотно на полу.
 Отметьте край, с которого планируете начать монтаж.



3. Намотайте фреску на тубус, в котором была фреска, таким образом, чтобы лицевая сторона полотна оказалась внутри. Получившийся рулон должен разматываться с отмеченного края.



5. Отмотайте примерно 50 см полотна фрески, снимая пленку, и приложите к потолку. Тубус с фреской держите как можно ближе к потолку.



7. Края полотен обрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



2. Нанесите клей на обратную сторону фрески при помощи малярного валика и накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой.



4. Покройте потолок клеем.



6. Постепенно разматывая рулон на тубусе, приклеивайте полотно, выдавливая излишки клея и воздуха.



8. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

ВНИМАНИЕ

- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- В упаковке фреска Affresco может храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея, как на оборотную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклеить её в течение 5-7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

ΛΟΗΤΑЖ ΦΑСΑΛΗЫХ ΦΡΕCOK (SABBIA)

Фабрика Affresco разработала специальный материал фресок для фасадов - Sabbia (Саббия) фасадная.

Фасадные фрески укреплены специальной армирующей сеткой, предотвращающей появление трещин и обеспечивающей долговечность, а благодаря специальному лаку, фасадные фрески не боятся воздействия ветра, влажности, мороза и ультрафиолетовых лучей.

ВНИМАНИЕ

- Фасадные фрески предназначены исключительно для экстерьера!
- При монтаже фасадных фресок необходимо использовать плиточный белый клей!
- Монтаж необходимо осуществлять при температуре не ниже 15 °C без прямых солнечных лучей и дождя.





